

פולימיקס 8 PX

דבק קרמיקה לבן לשימוש פנימי והיצוני

יישום:

פולימיקס 8 PX מיושם במריחה בכף משוננת על משטח ההדבקה. ראשית יש למרוח את התערובת בעזרת הצד החלק של הכף. לאחר מכן, יש למרוח שכבה נוספת של החומר בעזרת צידה המשונן של הכף בזווית של 45°. יש להדק את האריח בעזרת לחיצה בסיבוב ולבדוק יישור בפלס אופקי ואנכי. יש להשתמש בשומרי מרחק (צלבי פלסטיק) כדי ליצור מישקים התואמים את גודל האריח. יש למלא את המישקים ברובה מתוצרת "שרפון" או "טמבור בנייה" 24 שעות מגמר היישום.

צריכה:

כ-1.5 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ.

חיי מדף - אחסון:

יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן מפני שמש וגשם, החומר באריזתו המקורית מתאים לשימוש עד 6 חודשים מיום הייצור.

ניקוי כלים וידיים:

במים זורמים.

אריזה:

שק במשקל 25 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. מגרה את העור. סיכון לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האבק. מנע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע בעיניים מיד עם הרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן מתאימות. השתמש במשקפי מגן או מגן פנים. מוצר מכיל: צמנט פורטלנד.

הוראות מיוחדות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורה הנמוכה מ-50°C או גבוהה מ-350°C בצל.
- פולימיקס 8 PX מתאים להדבקות אריחים העומדים בתקן ישראלי 314.
- בעבודה עם אריחים גדולים (מעל 20x20 ס"מ) חובה למרוח בשכבה דקה ולא מסורקת גם את גב האריח.
- אין להוסיף מים לתערובת יבשה לשימוש חוזר.
- ניתן להניח רהיטים על שטח היישום לאחר שחלפו שבועיים מגמר העבודה.
- יש לאחסן את החומר במקום מוצל ויבש.



שימושים:

מיועד להדבקות אריחי קרמיקה על קירות בטון, טיח ורצפות. לשימוש פנימי והיצוני. מתאים להדבקות בעובי 3-8 מ"מ.

תכונות:

- החומר מאפשר עבודה רציפה למשך 3 שעות ללא צורך בדילול נוסף של מים.
- ניתן ליישר את האריחים או לבצע תיקוני זווית במשך כ-10 דקות (בהתאם לטמפרטורה).
- ניתן לדרוך על האריחים כבר לאחר 24 שעות מגמר היישום.
- אין צורך להרטיב במים אריחים שספיגותם פחות מ-10% לפני ביצוע ההדבקה.
- מתאים לתקן ישראלי.

הכנת התשתית:

- פולימיקס 8 PX מתאים ליישום על בלוקי בטון, לבני סיליקאט, בטון יצוק, טיח ומרצפות טראצו.
- יש לוודא כי התשתית חזקה מספיק כדי לשאת את משקל האריחים.
- משטח היישום חייב להיות ישר, נקי מאבק, משמנים, מצבע או כל חומר רופף העלול להפריע למהלך ההדבקה.
- במקרה של הדבקה על אריחי טראצו: יש להקפיד לנקות קודם את המרצפות בתמיסת חומצה מלחית בריכוז 10% ואח"כ לשטוף במים.
- יש לערבב את תכולת השק עם 5-5.5 ליטר מים עד לקבלת חומר אחיד ללא גושים. יש להמתין 10 דקות ולאחר מכן לערבב שנית.